



731377 Re 460 021-9 „Lokführer“		SBB	🔊 = N
Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	LOKGEHÄUSE KPL. Loco body assembly	10731307	39
2	LICHTABDECKUNG -SATZ Light cover set	12731302	11
3	LICHTL.-STIRNL.-FÜHRERST.-HIMM Light conductor, front light&driver's cab cover	13731302	11
4	STIRNFEN.-FÜHRERHAUSEN.-SATZ Window set front/driver's cab	14731302	19
5	ZUGSAMMELSCHIENENDOSE Train power supply line socket	19731302	4
6	LOKRAHMEN F.731302 Loco frame	30731302	10
7	FRONTSCHÜRZEN-SATZ Set of front skirts	33731302	16
8	KUKU-DEICHSEL Short coupling reception	38702300	7
9	LOKFAHRGEST. O.MOTOR F.731302 Loco chassis w/o motor	40731302	20
10	DREHGESTELLRAHMEN/SATZ Bogie frame set	41731302	11
11	DEICHSELABDECKUNG-SATZ Shaft cover plate set	43731302	11
12	DREHGESTELLBLOCK KPL. Bogie block	45731302	17
13	MOTOR Motor	50731302	31
14	KOHLENHALTER Carbon brush holder	00507801	1
15	ACHSE ZUR DREHGEST.BEFESTIGUNG Bogie fixation pin	00527002	2
16	RADSATZ KPL. M.Z.O.N. GESTEMP. Wheelset complete, printed	53713500	14
17	RADSATZ KPL. GESTEMPELT Wheelset complete, printed	53713600	14
18	HAFTREIFEN Traction tyre	00547002	1
19	ZAHNRAD Z:13 SCHWARZ Gear wheel	00567149	6
20	SCHNECKE Worm gear	56762100	8
21	ROHR Pipe	00567770	2
22	LEITERPLATTE KPL. PCB complete	65715600	22
24	EINHOLMSTROMABNEHMER Single arm pantograph	67705200	---
23	Lautsprecher 9,6 x 13,6 x 2,9 Loudspeaker	68700200	16
23a	SCHALLKÖRPER F. LAUTSPRECHER Sound box for loudspeaker	68700800	5
25	LINSENSCHRAUBE M 1,2 X 3 H Button screw	70900005	2
26	GF-SCHRAUBE M1,6X5 DIN7500 SW Self tapping screw	70900013	1
27	PUFFER-SATZ Buffer set	75707200	11
28	DEICHSELFEDER Spring for short coupling reception	76702400	1
29	ERSATZ-SCHLEIFKOHLEN Carbon brushes set	6518	---
30	STANDARD-STECKKUPPLUNG Standard plug-in coupling	9525	---
31	PROFI-STECKKUPPLUNG Profi plug-in coupling	9545	---